

LECA VENTI PIPEHATT

Leca Venti Pipehatt brukes sammen med toppbeslag for ett- eller toløps Leca Venti Pipe. For toløps Leca Venti Pipe brukes det 2 stk Pipehatter.

Leca Venti Pipehatt er en del av løsningen Leca Venti Pipe.

Se hele løsningen her.

Her ser du løsningen for toløps pipe.



Produkter

Leca Venti Pipehatt brukes sammen med toppbeslag for ett- eller toløps Leca Venti Pipe. For toløps Leca Venti Pipe brukes det 2 stk Pipehatter.

Leca Venti Pipehatt er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Her ser du løsningen for toløps pipe.

Generelt

Leca Venti Pipehatt består av en del som skrues ned i forborede og gjengede hull i toppbeslaget og en øvre del som festes med medfølgende vingemuttere som sørger for at regnvann ikke kommer inn i pipeløpet og når pipen skal feies løsnes vingemutterne og toppen legges til en side mens feiingen pågår. Etter endt feiing settes toppen tilbake og vingemutterne skrues til. Pipehatten sørger også for at eventuelle røykgasser ikke følger med ned igjen i pipens luftkanaler.

Utførelse

Montering

Ta ut gjengebeskytterne av hullene i toppbeslaget

Skrus fast pipehatten med medfølgende skruer gjennom hullene i foten.

Pipehattens topplate er festet med 2 stk vingemuttere, skru disse godt fast.

Ved feiing av pipen

Skrus vingemutterne slik at topp platen løsnes og dreis topp platen til den ene siden. Mens pipen feies henger topp platen i vingemutterne på siden. Ikke skrus vingemutterne helt ut.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Pipehatt Leca Venti Pipe	41856901	5200626916	Eske á 1 stk