

FDV-dokumentasjon

Leca® Standard Pipe



Produkt

Produktbeskrivelse	Leca Standard Pipe er Norges mest solgte pipe gjennom 50 år. Pipen leveres i ett og to pipeløp. I de fleste boliger er det ikke behov for mer enn ett pipeløp, men der det er planlagt å fyre med olje eller gass i et fyrkjelanlegg, anbefales det et eget pipeløp til dette formål. Hvis det er flere leiligheter over hverandre, anbefales det eget pipeløp til hver boenhet på grunn av lydoverføring gjennom ildsted og sotluke. Leca Standard Pipe består av Leca ytterelement mål 480 x 480 x 200 mm for ett pipeløp og mål 480 x 820 x 200 mm for to pipeløp, sotlukeelement, innerrør med isolasjon påkrympet plast Ø 200 mm.	
Komponenter		<ol style="list-style-type: none">1. Leca Ytterelement2. Leca Sotlukeelement3. Leca Innerrør med isolasjon påkrympet plast4. Leca Innerrør med isolasjon påkrympet plast inklusive røykinnføring Ø200 mm5. Leca Toppbeslag6. Leca Pipehatt
Drift	<ol style="list-style-type: none">1. Montering av ildsteder<ul style="list-style-type: none">• Det kan koples inntil 5 stk ildsteder på ett røykløp. Husk søknadsskjema for innsetting av ildsted til det stedlige feiervesenet.• Bruk røykinnføringer som er godkjent for Leca Pipe eller andre røykinnføringer med positiv vurdering fra myndighetene. Følg monteringsanvisning nøye.2. Bruk av ildsteder<ul style="list-style-type: none">• Pipa fungerer best ved røyktemperaturer mellom ca 200 og 500°C.• Fyr kun med tørr ved - må ha tørket minst en sommersesong.• Steng aldri trekkregulatoren på ildstedet helt igjen så lenge det fyres.• Ikke fyll ildstedet helt fullt med ved – legg på litt om gangen.• Unngå "rundfyring".• I bunnen av ildstedet bør det alltid være et 20-40 mm tykt lag med aske/sand.	

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader	Ved eventuelle skader på pipa må denne inspiseres av feiervesenet som gir en skriftlig tilstandsrapport om hva som må utbedres. Alt av rehabilitering må utføres av autoriserte rehabiliterer.
Ettersyn/kontroll	Feiervesenet feier og har tilsyn med pipa. Det er eiers plikt å sørge for at alt er i orden. Nedenfor følger noen punkter som huseieren kan kontrollere.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk årlig at pussen over tak og beslagene er tette.• Ta ut eventuell sot fra sotluke, og sjekk samtidig at sotluken er i orden.• Sjekk at pipens ytterflater ikke har fått noen sprekker.

(Eksempelvis)

Behandling av avfall

Levering av avfall	Leca Piper kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Pipene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	17.01.07 andre blandinger av Leca betong, keramikk og steinull isolasjon:

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.leca.no.
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.leca.no

Oppdatert okt. 2018

A Saint-Gobain brand

Leca Norge AS, Årnesvegen 1, 2009 Nordby

www.leca.no

Tlf +47 41 43 71 00