

SOTLUKE TIL TOLØPS LECA VENTI PIPE

Sotluke til toløps Leca Venti Pipe er luken som skal monteres i ytterelementet i samsvar med innerrør m/sotluke.

Sotluke til toløps Leca Venti Pipe er en del av løsningen Leca Venti Toløps Pipe. Se hele løsningen her.



Produkter

Sotluke til toløps Leca Venti Pipe er luken som skal monteres i ytterelementet i samsvar med innerrør m/sotluke.

Sotluke til toløps Leca Venti Pipe er en del av løsningen Leca Venti Toløps Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt

Denne sotluken skal monteres i ytterelementet i samsvar med innerrør med sotluke. Det skal alltid leveres 2 stk slike luker til en toløps Leca Venti Pipe. Det må skjæres en utsparring i ytterelementene for sotluken. Dette gjøres enklest når pipa mures opp.

Utførelse

Montering av sotluke i ytterelement

Mål fra bunnen 300 mm opp og 80 mm fra siden. Sett sotlukedøren inntil merkingen og tegn opp rundt

Bor tett med hull og fjern utboret bit. Annet egnet verktøy kan også brukes til å lage utsparringen for sotlukedøren.

Monter sotlukedøren i ytterelementet med murmørtel M5. Man kan velge slagretning når sotlukedøren monteres, enten høyre eller venstre side. Slagretningen bør alltid være inn mot vegg.

For fremtidig sotuttak, må det etableres en bunn i innerrøret med sotluke. Fyll opp med løs Leca, sand e.l. til litt under sotlukens nederste kant. Fyll deretter på med murmørtel M5.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBnr	Varenr	Forpakning
Sotluke til toløps Leca Venti Pipe	47978624	5200665495	Eske á 1 stk