



Sotluke plassert nærmere brennbart materiale enn 30 cm.

Minimum avstand fra sotluke til brennbart materiale er ifølge forskrift 30 cm. Om det er ønskelig/påkrevet ut fra plassering, kan denne avstand reduseres som vist på tegning. Sotlukedørens hengsling bør være på siden mot brennbar vegg.

Det skal monteres/limes på en glasspakning mellom aluminiumsdørens dør og karm. Dette for å hindre eventuell varmeledning til ytterflate. En løst "Sotlukestein" plasseres på innsiden av sotlukedøren helt inn mot det runde røykløpet.

NB! Har du sotlukedør med skrue («Ny type»), for å åpne/lukke (ikke vrider), er den med pakning ferdig montert. Da kan du se bort fra pkt. a, b og c. Det er kun å plassere sotlukesteinen.

Montering

- Ta av karmen og skru ut de fire skruene i hjørnene. Bruk et egnet verktøy, f.eks. skrujern/huggjern for frigjøring av karmen.
- Etter at flatene er rengjort, smøres keramisk lim på og glasspakningen (type Thermoseal) festes til limet.
- Deretter skrues karmen fast igjen med de fire skruene.
- Til slutt plasseres Sotlukesteinen. Dette går lettest om man legger den flatt i det den entrer sotluken, og så reises den opp når den er inne ved røykløpet.
- Om bunnen i sotluken er støpt riktig, blir det 7-10 mm åpning i overkant av Sotlukesteinen. Blir åpningen større, skal sotlukebunnen bygges opp med mørtel. Er bunnen støpt for høyt, må det slipes litt av Sotlukesteinen for å få den plassert.

NB! Sotlukesteinen skal alltid være på plass. Den skal kun tas ut når sot skal fjernes!

