

PIPEHATT FOR LECA STANDARD PIPE

Pipehatt Leca Standard Pipe brukes sammen med toppbeslag for ett eller to løps Leca Standard Pipe. For to løps Leca Standard Pipe brukes det 2 stk Pipehatter.



Produkter

Pipehatt Leca Standard Pipe brukes sammen med toppbeslag for ett eller to løps Leca Standard Pipe. For to løps Leca Standard Pipe brukes det 2 stk Pipehatter.

Generelt

Pipehatt Leca Standard Pipe består av en del som skrues ned i forborede og gjengede hull i toppbeslaget. I den ene enden av foten settes medfølgende bolt og gummihylse. Ved riktig montering skal gummihylsen presse foten ned mot toppbeslaget. Medfølgende skive skal være plassert mellom gummihylsen og pipehattens fot. Fest vrideren med den andre bolten med skiven plassert under skruehodet. Låsing skjer ved at vrideren dreies over pipehattens fot.

Utførelse

Montering

- Ta ut gjengebeskytterne av hullene i toppbeslaget.
- Skru fast pipehatten med en medfølgende bolt gjennom hullet i den ene foten. Ved riktig montering skal gummihylsen presse foten ned mot toppbeslaget. Skiven skal være plassert mellom gummihylsen og pipehattens fot.
- Fest vrideren med den andre bolten med skiven plassert under skruehodet.
- Låsing skjer ved at vrideren dreies over pipehattens fot.
- Pipehatt for Leca Standard Pipe kan også benyttes til gamle toppbeslag, men da må det bores nye hull i toppbeslaget.

Problemet med å feste den nye hatten til toppbeslag av eldre dato kan løses på to måter, enten ved å sette inn løse gjengeforinger eller å bore og gjenge direkte i godset. Se egne monteringsanvisning for disse 2 metodene som finnes lenger ned på siden.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBnr	Varenr
Pipehatt for Leca Standard Pipe	21150958	5200626893